M CONFORT

Enfriador evaporativo

Evaporative cooler

Refroidisseur par évaporation

Climatizador evaporativo





Eolus 70 / Eolus 120 PRO

Manual de Usuario	1 - 8
User´s manual	10 - 18
Manuel de l'utilisateur	20 - 28
Manual de usuário	30 - 38

Avertissements de sécurité:

Cet équipement ne peut pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des facultés mentales réduites s'il n'est pas surveillé ou a reçu des instructions sur l'utilisation de l'équipement en toute sécurité et comprend les dangers dont il peut en tirer une mauvaise utilisation. Les enfants ne devraient pas jouer avec l'équipement. Le nettoyage et l'entretien de l'équipement ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne peut être remplacé que par le service technique.
Pour le nettoyage ou la maintenance, l'équipement doit être déconnecté du réseau électrique.
Débranchez-le également pour remplir le réservoir d'eau.

CONTENU

I. CARACTÉRISTIQUES 21
II. COMPOSANTS 21
III. INSTALLATION ET UTILISATION 22
IV. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 24
V. NETTOYAGE ET ENTRETIEN 26
VI. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 28

I. CARACTÉRISTIQUES

Le refroidisseur évaporatif Mconfort EOLUS 70 PRO / EOLUS 120 PRO est un appareil qui utilise le principe naturel de l'évaporation de l'eau pour produire de l'air frais.

Le mode de fonctionnement de l'équipement est le suivant: Nous faisons passer l'air de l'extérieur à travers un filtre en cellulose que nous avons préalablement trempé dans l'eau. Lorsque l'air traverse le filtre humide, il capte l'humidité et se refroidit, générant un air de qualité: neuf, frais et filtré, avec une très faible consommation d'énergie.

II. COMPONENTS

- Structure.



1. Écran de contrôle	2. Télécommande	3. Le couvercle supérieur
4. Filtre refroidisseur latéral	5. Filtre refroidisseur arrière	6. Prise d'eau manuelle
7. Bouchon de vidange	8. roues	9. Réservoir d'eau
10. Niveau d'eau	11. Calandre directionnelle	12. Couverture avant

- Accessoires et panneau de contrôle.



III. INSTALLATION ET UTILISATION

- Installation: Cet équipement est prêt à l'emploi. Ne nécessite pas d'installation. Connectez l'équipement au réseau électrique. Vous entendrez un bip. Maintenant, l'appareil est en mode veille. Seul le bouton ON / OFF est fonctionnel.

- Utilisation des testeurs de contrôle du panneau de contrôle et de la télécommande:

1-. Bouton ON / OFF: Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur à partir du mode veille. Appuyez à nouveau pour l'éteindre.

2-. Bouton COOL: Lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement, appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de refroidissement / humidification. L'icône correspondante s'allume. Appuyez à nouveau pour déconnecter la fonction. Pour que cette fonction soit opérationnelle, l'équipement doit avoir de l'eau dans le réservoir. Plus tard, la procédure de remplissage est détaillée.

3-. Bouton SPEED: Appuyez sur ce bouton pour modifier la vitesse du ventilateur dans la séquence FAIBLE-SEMI-HAUT-BAS. La vitesse de fonctionnement dans le panneau sera indiquée.

4-. Bouton SWING: Appuyez sur ce bouton pour connecter la fonction d'oscillation latérale automatique du flux d'air. L'icône correspondante s'allume. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour déconnecter la fonction. L'ajustement vertical des grilles peut être fait manuellement.

5-. Bouton TIMER: Avec la machine en marche, appuyez sur le bouton pour régler le temps d'auto-extinction entre 1 et 9 heures. L'écran affichera l'heure sélectionnée. Appuyez sur le bouton une fois de plus après que l'affichage indique 9h pour déconnecter la fonction.

6- Bouton ION: Appuyez sur le bouton pour activer cette fonction. Appuyez à nouveau pour le désactiver. Il est indiqué sur le panneau si la fonction ION est activée.

7- Bouton MODE: Appuyez sur ce bouton pour basculer entre les différents modes de fonctionnement de l'équipement:

- **Mode standard:** La vitesse du ventilateur reste fixe au niveau sélectionné (HIGH, MID ou LOW)

- **Mode naturel:** La vitesse du ventilateur varie automatiquement en niveau.

- **Mode nuit:** La vitesse du ventilateur descend automatiquement à un niveau inférieur à celui sélectionné toutes les demi-heures jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau bas.

- Remplissage d'eau:

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: Débranchez l'équipement de la prise électrique pour procéder au remplissage du réservoir.

Remplissez le réservoir d'eau avant d'utiliser la fonction refroidisseur / humidificateur. Vous pouvez le remplir manuellement ou utiliser le remplissage automatique.

- Remplissage automatique: Raccorder une sortie d'eau à l'orifice de remplissage automatique de l'appareil situé à l'arrière. La pression maximale supportée par ce système est 5Bar. L'équipement se nourrira d'eau en cas de besoin, en maintenant toujours le niveau maximum.

- Remplissage manuel: Ouvrez le robinet d'eau manuel sur le devant et remplissez le réservoir lentement jusqu'à ce que le niveau désiré soit atteint.

Pour le remplissage manuel, faites attention à l'indicateur de niveau d'eau à l'avant de l'appareil.

1-. Ne dépassez pas le niveau maximum de l'indicateur.

2-. Utilisez de l'eau propre.

3-. Lors des premières utilisations, une odeur ou une décoloration peut se produire dans l'eau. Ce n'est pas mauvais et ne pose aucun risque pour votre santé.

- Cet équipement a une protection contre le bas niveau d'eau dans le réservoir. Si le niveau d'eau descend au-dessous du minimum, la fonction de refroidissement / humidification sera automatiquement désactivée. L'appareil émet un bip pendant 5 secondes.

IV. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Afin d'éviter les dangers dus au mauvais fonctionnement de l'équipement, certaines mesures de sécurité doivent être prises, détaillées ci-dessous:

	Danger	Indique qu'un danger ou des dommages peuvent survenir.
	Interdit	Ces faits sont totalement interdits.
	Required	Ces actions sont obligatoires.

- Si vous rencontrez un problème avec l'équipement, contactez le support technique. N'essayez pas de le réparer vous-même.
- Le démontage par une personne non qualifiée peut affecter la sécurité de l'équipement.

Ne pas désassembler



- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Il y a un risque potentiel d'électrocution.

Risque électrique

Ne pas toucher



- N'introduisez pas de corps étrangers dans l'équipement.
- Cela peut causer des dommages ou un court-circuit.

- Ne pas pulvériser de pesticides ou de liquides inflammables autour de l'équipement.
- Cela peut causer des dommages ou un court-circuit.



- Évitez de diriger le flux d'air directement vers les enfants pendant des périodes prolongées.
- Cela peut affecter la santé de l'enfant.



- Ne tirez pas brusquement sur le câble pour déconnecter l'équipement du réseau électrique.
- Sinon, l'équipement ou vous-même peut être endommagé.



- Veillez à insérer complètement la fiche dans la prise.
- Sinon, il y a un risque d'électrocution.



- En cas de détection d'odeurs ou de bruits anormaux, déconnectez immédiatement l'équipement du réseau électrique et contactez le service technique.



- Si le cordon d'alimentation est endommagé, n'utilisez pas l'équipement. Cela peut provoquer des courts-circuits ou un incendie.
- N'essayez pas de remplacer vous-même le câble endommagé. Contactez votre représentant de service.



- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- Cela pourrait provoquer sa casse et, par conséquent, des courts-circuits ou un incendie.



- Ne dépassez pas le niveau d'eau maximum et conservez-le au-dessous du minimum si vous souhaitez utiliser la fonction de refroidisseur / humidificateur. - Avec l'équipement plein d'eau, déplacez-le doucement pour éviter les déversements et les éclaboussures. Champs obligatoires Risque électrique	- Si l'appareil tombe à terre avec de l'eau, débranchez-le et attendez 24 heures pour le réutiliser. Champs obligatoires Risque électrique
- Pendant la fonction de refroidissement / humidification, ne pas retirer le filtre du refroidisseur. - Cela pourrait provoquer des éclaboussures d'eau provenant de la sortie d'air. Interdit	- La pression maximale supportée par le système de remplissage automatique d'eau est de 5 bars. Interdit

V. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

N'utilisez PAS d'agents chimiques pour le nettoyage.

- Éteignez l'équipement et débranchez-le du réseau électrique.

Faites-le toujours ou cela pourrait causer un court-circuit.

- Utilisez un chiffon pour enlever la saleté douce. Si la saleté est plus intense, diluez le détergent neutre dans l'eau et utilisez un chiffon humide.

- N'utilisez pas d'essence ou de substances qui pourraient endommager la surface de l'appareil.

- **Nettoyage du réservoir d'eau:**

Il est pratique d'effectuer un nettoyage régulier du réservoir d'eau. Pour ce faire, vider l'eau du réservoir en retirant le bouchon de vidange à l'arrière de l'appareil. Il peut être pulvérisé avec de l'eau sous pression à travers le clapet de remplissage avant tout en gardant le bouchon de vidange ouvert, et nous serons en mesure d'enlever toute la saleté du réservoir. Replacez le bouchon de vidange.

- Nettoyage des pré-filtres:

Les préfiltres (4) sont situés sur les côtés et à l'arrière de l'équipement et peuvent être retirés en les tirant vers le haut. Ils sont nettoyés en les brossant avec une brosse douce ou en les plaçant sous un robinet d'eau jusqu'à ce que la saleté soit enlevée.

- Nettoyage des filtres de refroidissement:

Des outils sont nécessaires pour retirer les filtres de refroidissement, nous recommandons donc que cette procédure soit effectuée par un technicien.

- Stockage d'équipement:

Si vous n'utilisez pas l'équipement pendant une longue période, videz le réservoir par la sortie de vidange inférieure. Une fois vide, remplacez le bouchon. Utilisez la machine dans la fonction de ventilation afin de sécher le filtre du refroidisseur.

Une fois complètement sec, rangez l'équipement dans un endroit sec et aéré.

VI. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE	EOLUS 70 PRO	EOLUS 120 PRO
TENSION	220-240V	220-240V
FRÉQUENCE	50Hz	50Hz
PUISSANCE	230W	450W
SON (VENTILATION FORTE)	≤ 60 dB	≤ 60 dB
VOLUME D'AIR	7000 m³ / h	12000 m³ / h
DIMENSIONS	135x83x57 cm	135x83x57 cm
POIDS NET	40 Kg	50 Kg
POIDS EMBALLÉ	48 Kg	58 Kg
CONDITIONS D'UTILISATION	5-45º, HR<95% (A 25º)	5-45º, HR<95% (A 25º)
NORMATIF	CE	CE



This seal indicates that this product should not be disposed of together with other household waste in the EU. In order to prevent environmental damage or health problems due to poor disposal, recycle it responsibly. To return your used equipment, contact whoever sold the equipment. They can take care of it responsibly.

C/ Alcalaten nº 16, Polígono Industrial La Cova.
Manises, Valencia.
46940

M CONFORT